



## VUE DE FACE, PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Casier de rangement coulissant 100 1K 10K 100K 10 **LED RGB WS2812B** fixé au support 12K 120K 1K2 12 120 Commutateur reed fixé au support sensible à un 1K5 15 150 15K 150K aimant fixé sur le casier mobile: 0 casier ouvert 1K8 180K 18K 180 18 = inter ouvert casier fermé = inter fermé 220 2K2 22K 220K 22 Valeur de la résistance rangée dans 27 270 2K7 27K 270K ce casier **BP DEMANDE APPRO** 330 3K3 33K 330K 33 390 3K9 390K 39 39K les casiers ouverts s'allument en ROUGE (ils sont déclarés vides) les casiers fermés 47K 470K 47 470 4K7 s'allument en VERT timeout de 10 secondes sans changement d'état des casiers 560K 560 5K6 56K 56 **Embasse lecteur IBUTTON** 680 6K8 **68K** 680K 68 82 82K 820 **ENVOI MAIL** aide sonore testeur de Résistance : insérer la résistance **BP DEMANDE TEST** Badge IBUTTON à tester bon casier allumé **USER** Res inconnue en BLEU

## Electronique de mesure de la résistance inconnue à tester



## Electronique de lecture de l'état des commutateurs REED :



sur les 12 sorties une seule est à 0 à la fois, on lit les 5 colonnes pour savoir quels commutateurs reed sont ON (on lira l'entrée à 0) pour la ligne en question